
LC-52EX5 / LC-46EX5 / LC-42EX5 / LC-37EX5 LC-32D30 / LC-26D30 / LC-20D30 LC-32GH5 / LC-32GH50 / LC-26GH5 / LC-32GX5 LC-32P1 / LC-26P1 / LC-22P1

ご愛用のお客様へ

- ●アップデートサービスにより、取扱説明書に記載されていない、テレビのリモコンで AQUOS レコーダーの選局などの操作ができる機能が追加されます。そのため、取扱説明書に記載されている内容と一部操作が異なります。
- この説明書は、上記追加機能に関する内容について紹介しておりますので取扱説明書とともに、いつでも見ることができる所に保存してください。
- ●この説明書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。


テレビのリモコンで AQUOS レコーダーの選局などの操作ができる機能について

- ●次の操作がテレビのリモコンで行えます。
 - ・選局ボタンと数字ボタン(チャンネルボタン)の $(1) \sim (10/0)$ で AQUOS レコーダーの選局の操作ができます。
 - ・番組表ボタンで AQUOS レコーダーの番組表を表示できます。
 - ・番組情報ボタンで AQUOS レコーダーの番組情報を表示できます。
 - ・データ連動ボタンで AQUOS レコーダーの連動データ放送を表示できます。
 - ・番組表ボタン、番組情報ボタン、データ連動ボタンは、接続している機器によっては操作できない場合があります。
- ●この設定は入力端子ごとに設定できます。






メニューを表示する





3 「選を達した。」

「選局キー設定」 を選ぶ






4 テレビのリモコンで操作する機器を接続している入力 を選ぶ

※ LC-32P1/LC-26P1/LC-22P1 の場合は、入力3または入力4を 選択してください。

5 「する」を選ぶ

決定決定する

操作を終了する場合は、 終了ボタンを押します。



★ おしらせ

- 選局キー設定を「する」に設定すると、AQUOS レコーダーのリモコンのテレビ / レコーダー切換スイッチをテレビ側にしたときにも、選局ボタン、数字ボタン、番組表ボタン、番組情報ボタン、データ連動ボタンは、AQUOS レコーダーの操作ボタンとして働きます。また、AQUOS レコーダーのリモコンの「テレビ自動入力切換」機能を設定しているときに、テレビ / レコーダー切換スイッチをテレビ側にしてもテレビ画面には切り換わりません。
- AQUOS レコーダーのリモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチをテレビ側にしてテレビの操作をしたいときやAQUOS レコーダーのリモコンの「テレビ自動入力切換」機能を使ってテレビ画面に切り換えたいときには、選局キー設定を「しない」に設定してください。